



## 1. Wartung (Hinweis zu Bild 1)

Der Filter muss einmal jährlich gewechselt werden oder zusätzlich nach Bedarf. Als Erinnerung hierzu dient die Filterwechselanzeige unten an der Innenblende (Mittelteil bei Metallabdeckung) oder unten an der Innenblende Kunststoffabdeckung.



## 2. Filterwechselanzeige (Hinweis zu Bild 3, Seite 2)






- Den Startknopf fest eindrücken bis er fühlbar flach ist.  
ACHTUNG! Fester Druck auf die Filterwechselanzeige außerhalb des Startknopfes kann die Laufzeitgenauigkeit beeinflussen.
- Nach der Aktivierung erscheint eine dünne Linie im weißen Bereich, diese kann bis zu 60 Sekunden dauern. Falls die Aktivierung nicht erfolgreich war, wiederholen Sie Schritt 1. und pressen den Startknopf kräftiger.
- Auf der Rückseite angebrachte Klebeschutzfolie entfernen und die Filterwechselanzeige an der Unterseite befestigen.



## 2

## Wartung A





---

Bartholomäus GmbH

**Bartholomäus GmbH**  
Bachstraße 10  
**D-89607 Emerkingen**

Telefon +49 (0)7393 - 95 19 - 0  
Fax +49 (0)7393 - 95 19 - 40  
[info@geba-emerkingen.de](mailto:info@geba-emerkingen.de)  
[www.geba-emerkingen.de](http://www.geba-emerkingen.de)